取扱説明書

ご使用になる前に

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※商品の保証については、保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

⚠警告
・音量は適度な大きさでご使用ください。耳に傷害をおこす可能性があります。
・走行中の音量は、周囲の交通の音が聞こえる音量でご使用ください。事故の原因になります。
・強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障の原因になります。
・航空機内、空港敷地内、中継局周辺、病院内では絶対に使用しないでください。運行の安全、無線局の運用や放送送受信に支障をきたしたり、医療機器が故障、誤作動する原因となります。
・病院等の医療機関では電源を切ってください。医療向け計測器、心臓ペースメーカー等の近くでは使用しないでください。医療機器へ悪影響を及ぼす恐れがあります。
・分解、改造、修理をしないでいでください。火災、怪我、感電、故障の原因になります。修理が必要な場合は、弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。

⚠注意
・高温多湿になる場所、熱器具等の近くでのご使用や放置は避けてください。本体の変形、発熱、発火、破裂、感電、故障の原因になります。
・気温の低い場所から、室内等の気温が高い場所へ移動した場合、本体内部に結露が発生する場合があります。そのまま使用しますと発熱、発火、破裂、感電、故障の原因になります。
・油類を付着させないでください。ガソリンやオイル等が付着すると、表面の劣化や故障の原因になります。
・接続コネクターは、コネクターを持って確実に抜き差ししてください。ケーブルを引っ張るとコネクターの破損やケーブルが断線する原因になります。
・運転中にスイッチの操作や、音量調整等は大変危険です。絶対に行わないでください。スイッチ操作や、音量調整をする場合は、必ず車両を安全な場所へ停車(駐車)してから行ってください。交通事故の原因になります。
・ケーブル類は、運転の支障のないように、引き廻しを行ってください。運転操作の妨げになるばかりでなく交通事故をおこす原因になります。
・音量の調整をおこなっても「聞こえにくい、聞こえない」等の症状がある場合、バッテリーの消耗が考えられます。バッテリーの充電を行ってください。
・運転中のご使用に関しましては、事前に使用する地域の法律条例等をよくご確認ください。
・本製品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けています。日本国内以外で使用する場合、使用する国の電波法に従い利用してください。
・本製品は防水仕様ではありません。水に濡れる場所での使用は絶対にしないください。故障の原因になります。
・水の浸入による故障等は、保証対象外とさせていただきます。予めご了承ください。
・幼児の手の届かない場所へ保管してください。付属品を誤って飲み込んだり、怪我の原因となります。

使用方法

1.バッテリーの充電

・本製品を初めてご使用いただく際はバッテリーを十分に充電してください。
・付属のUSBケーブルでPC等のDC5.0VのUSBポートから充電するか、DC5.0V出力のACアダプター(品番74066)、マルチバッテリー(品番67641)等を別途お買い求めください。
・充電中はLEDが赤色に点滅し、充電が完了しますと自動的にLEDが消灯します。
※バッテリーは、約2～3時間でフル充電状態となります。

重要:
・バッテリーの残量が少なくなる(ローバッテリー)と赤色のLEDが点滅します。
※待機時:4秒間隔、接続時:2秒間隔
・バッテリーの寿命を延ばすためにも赤色LEDが点滅(ローバッテリー)してからの充電をお勧めします。
・ローバッテリーのまま使用し続けると充電時間を長引かせるだけでなく、バッテリーの寿命を短くする原因になります。
・本製品を使用しない場合でも、1ヶ月に一度は充電を行ってください。

2.電源のON/OFF

•電源ON
・電源がOFFの状態からトランスミッター本体の電源スイッチをONの表示側へスライドさせます。
・電源がONになると青色のLEDが約3秒間点灯した後に約0.5秒間隔で点滅します。
※電源をONにして接続相手が見付からない場合、約30秒後にLEDが赤色、青色の交互点滅のなり自動でペアリングモードになります。

•電源OFF
・電源がONの状態からトランスミッター本体の電源スイッチをOFFの表示側へスライドさせます。
・LEDが消灯し、電源がOFFします。

3.ペアリング

・トランスミッターと接続するBluetooth機器を1m以内に置きます。
・周囲に接続する機器以外のBluetooth 機器が無いことを確認してください。
・トランスミッターの電源をONにしてから約30秒後にトランスミッターのLEDが赤色、青色の交互点滅になり、自動的にペアリングモードになります。※接続相手が見付からない場合
・トランスミッターのLEDが赤色、青色の交互点滅になったのを確認してから接続するヘッドセット等のBluetooth機器の取扱説明書を参照し、ペアリングモードにします。※弊社取扱商品以外の機器につきましては、お問い合わせいただいてもお答えできかねます。予めご了承ください。
・トランスミッターのLEDが赤色、青色の交互点滅から青色に変化し、約2秒間隔の点滅をしていればペアリングは完了です。
・ミュージックプレイヤー等をトランスミッターのステレオジャックに接続・再生をしてヘッドセットから音楽が聞こえるかの確認をしてください。※ボリュームの調整は、接続機器またはヘッドセットで調整します。

重要:
・トランスミッターとヘッドセット等のBluetooth機器は、見通し距離で10m以内でご使用ください。
・本製品に接続可能なBluetooth機器は、パスキー「0000」のみペアリングが可能です。
・ペアリングが2分以内に成功しなかった場合、青色LEDが約4秒間隔で点滅します。この場合は、電源をOFFにして再度ペアリング操作を行ってください。

4.電源OFF後の再接続

・ヘッドセット等の接続機器の電源をONした後に、トランスミッターの電源をONすることで自動的に接続します。

5.接続機器との切断

・トランスミッターの電源をOFFします。
※本製品には、接続機器のリセット機能はございません。完全に接続の切断をしたい場合は、ヘッドセット等の相手側機器で機器の削除(オールリセット)を行ってください。

トラブルシューティング

●トランスミッターとヘッドセット等のBluetooth機器と接続(ペアリング)ができない場合は、次の確認をお願いします。
1.トランスミッターのバッテリーは十分に充電されていますか?
2.トランスミッターと相手側接続機器はペアリングモードになっていますか?
3.トランスミッターと相手側接続機器との距離は10m以内にありますか?また、周囲に通信の妨げになる壁や電子機器が無いことを確認してください。
4.接続する機器の対応プロファイルがA2DPに対応し、パスキーが「0000」であることを確認してください。

製品の保証について

・本商品の保証期間は購入日から1年間です。保証書の内容を良くお読みになり理解した上で商品をご利用ください。
・本商品は厳重に管理された工場にて生産・管理しておりますが、万が一不良が発生した場合は、本商品のみの保証対象といたします。本商品以外の部品代金、修理工賃、整備等で発生した費用は保証対象外とさせていただきます。
・外観上本体に大きな外傷、割れ等がある場合は、保証対象外とさせていただきます。予めご了承ください。
・保証修理を依頼される場合は、購入日が書かれ販売店の押印がされた保証書または、購入が証明できるお買い上げレシート等を用意し、お買い求めの販売店または、当社お客様相談窓口までご連絡ください。ご連絡無く商品をお送りいただいても受付できない場合がありますのでご注意ください。
・保証期間内であっても有償となる場合があります。予めご了承ください。